


<div></div> <div>www.MujKotel.cz</div> <div>GAS KOMPLET s.r.o.</div>	EcoMAX 700 P1, 16.09.2011						EcoMAX /ecoTOUCH 810 P1 22.08.2013						EcoMAX / ecoTOUCH 810 P1,P2,P3						
	Modul A: 01.11.114			zapalovač HERZ,			Modul A: 03.30.135.R1			zapalovač HERZ			Modul A: 03.30.135.R1			zapalovač KERAMICKÝ			
	Modul B : 01.11.103			bez turniketu			Modul B : 01.30.05			s turniketem			Modul B : 01.30.05			s turniketem			
	Panel : 01.12.107						Panel : 03.12.124.E0						Panel : 03.12.124.E0						
nastavení výkonu kotle			SF21	SF 41			SF11	SF12	SF21	SF 41			SF11	SF12	SF21 ³⁾	SF 41	SF 69	SF 81	PF21
100% výkon ventilátoru			88	85					88	85			60	60	88	85	50	60	90
100% práce podavače ¹⁾			8	11					10	15			9	11	10	15	9	12	10
100% prostoj podavače			13	10					10	10			20	19	10	10	15	15	20
100% kyslík			-	-					8,5	8,5			8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
50% hystereze H2			5	8					5	5			5	5	5	5	5	5	5
50% výkon ventilátoru			69	55					69	55			35	35	69	55	43	45	55
50% práce podavače ¹⁾			5	5					5	6			5	5	5	6	9	12	5
50% prostoj podavače			21	16					15	14			27	23	15	14	31	32	25
50% kyslík			-	-					10,5	10,5			10,5	10,5	10,5	10,3	10,5	10,5	10,5
30% hystereze H1			2	4					2	2			2	2	2	2	2	2	2
30% výkon ventilátoru			58	30					58	30			30	30	58	30	33	35	35
30% práce podavače ¹⁾			5	3					5	4			5	5	5	4	5	5	3
30% prostoj podavače			30	20					28	18			50	40	28	18	38	33	27
30% kyslík			-	-					12,5	12,5			12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
nastavení zápalu																			
zápal výkon ventilátoru			90	100					90	100			65	65	80	80	80	80	85
čas testu zápalu			3	5					3	5			3	3	3	5	5	5	5
čas testu zápalu 2			-	-					10	10			10	10	10	10	10	10	10
čas podávání			70	70					100	100			140	140	160	210	130	130	120
čas zápalu			240	240					4	4			10	10	10	10	5	5	10
deltaT spalín			7	7					9	9			6	6	6	6	9	9	6
deltaT spalín 2			-	-					7	7			7	7	7	7	7	7	7
konec zápalu			150	150					150	150			150	150	150	150	150	150	150
testovací dávka			-	-					0	0			0	0	0	0	0	0	0
nastavení vyhasnutí																			
čas vyhasnutí			5	5					5	5			5	5	5	5	5	9	5
vyhasnutí výkon ventil.			90	100					90	90			90	90	90	90	90	90	90
nastavení útlumu																			
čas útlumu ²⁾			30	30					30	30			30	30	30	30	30	30	30
čas podávání útlum			-	-					0	0			0	0	0	0	0	0	0
čas prostoj podávání ultum			-	-					10	10			10	10	10	10	10	10	10
prodl.běhu ventilátoru			-	-					3	3			3	3	3	3	3	3	3

¹⁾ práce podavače u **kotlů SF11, SF12,SF21 a SF22** - vždy nastavte minimální čas **5 sekund** // u **kotle SF41,SF69,SF81** - vždy nastavte minimálně **3 sekundy**

²⁾ čas útlumu v případě instalace s akumulací nádobou ... 5 minut

³⁾ uvedené parametry jsou shodné pro typy SF21 a SF22

otáčky převodovek - pro SF11 až SF22 4,5 ot./min, pro SF41 7,5 ot./min, pro SF69,SF81 14 ot./min